

9/2005

Ersätter:

2/2001

Tätskiktets anslutning mot tröskel och väggkonstruktion i våtutrymme

För att tätskikt på golv ska kunna anslutas på ett säkert och korrekt sätt mot golvtröskel med försegling krävs att dörrkarm samt tröskel (alternativt blindtröskel) är monterad. Om dörrkarm och golvtröskel inte är monterade ska tätskiktsarbeten inte utföras. Det mellanrum som uppstår mellan dörrkarm och väggkonstruktion ska ilagas med lämpligt spackel/bruk för att tätskikt samt försegling ska kunna anslutas mellan golvtröskel och väggkonstruktion.

Försegling mot tröskel sker genom ett uppvik med tätskikt och tillhörande försegling mot tröskeln. Något krav på minsta höjd av förseglingens uppvik mot tröskeln kan inte ställas då förseglingen inte bör utföras högre än till nivån för färdig golvyta.

Om tröskel saknas, eftermonteras eller är lägre än 20 mm rekommenderas att avtal träffas med beställaren hur avslutning eller uppvik av tätskikt mot tröskel ska utföras.